



Le schéma cinématique ci-dessous représente le mécanisme lorsque la lame du contacteur (pièce 43) commence à se déplacer (\rightarrow fermeture du contact). Ce schéma modélise le dessin ci-contre.



Format : A4

Ech.

Démarreur D6RA

Corrigé DC4/7

Nom :

Prénom :

Numéro candidat :

Centre :

