Travail pratique : Etude du récepteur GPS du système INFOBUS. (Activité préparatoire c.c.f. E5 situation 1 et 2)

A. Données pédagogiques

Activités / Tâches	A9 mise en œuvre du processus de réception en situation de livraison. T92 installer.					
Compétences	C52 Mettre en œuvre une solution matérielle/logicielle en situation.					
Savoirs associés	S22 documentation exploitée. SF69 exécuter la procédure d'installation. SF70 Exécuter les mesures et tests appropriés.					
Prérequis	Introduction au GPS : coordonnées GPS (longitude, latitude), géoïde et ellipsoïde, temps UTC, éphémérides, almanach, démarrages sur récepteur GPS (à froid, « à tiède », à chaud), coordonnées ECEF.					
Objectif	Visualiser, valider et analyser les informations données par les satellites GPS					
Objectif(s) associé(s)	Mettre en œuvre et paramétrer une liaison RS232					
Durée	4H					
Conditions	Binôme					
Problématique	Présenter les informations de positionnements reçues par les satellites GPS					
Environnement	Matériel	PC de bureau, ordinateur de Bus SAM avec antenne GPS, câble série double				
	Documentaire	Document SET Didact : le récepteur GPS du système S.I.V. Documents Ublox : Antaris 4 Modules GPS Datasheet, ANTARIS®4 GPS Modules System Integration Manual (SIM), U-center user guide, ublox5_Protocol_Specifications (GPS.G5-X-07036), GPS Essentials of Satellite Navigation Compendium, TIM-4x Datasheet				
	Logiciel	u-center				

B. Mise en situation

Une grande partie des informations données aux voyageurs d'un autobus (annonce de l'arrêt en cours, annonce du prochain arrêt etc.) se déclenche à l'arrivée de données de géo localisation du bus. Par ailleurs l'exploitant devra pouvoir connaître à tout moment la position de sa flotte de véhicules. Le système GPS actuel répond en grande partie à ces exigences. L'ordinateur embarqué dans le bus (SAM) possède donc un module de réception GPS, objet de ce T.P.

C. Généralités sur le module GPS u-blox

 \Rightarrow Ouvrir l'ordinateur SAM et repérer le module intégré ublox et noter ses références.

 \Rightarrow Repérer le circuit dans le tableau ci-dessous et en déduire quelle est la fonction qu'il est le seul à pouvoir faire. Proposer une traduction française pour cette fonction (cette fonction n'est pas étudiée dans le cadre de ce T.P. mais fait l'objet d'un travail pratique indépendant).

Module	16 Channel ANTARIS®4 GPS Engine	SuperSense [®]	Nonvolatile Memory	Serial Ports	AssistNow Online®	AssistNow Offline®	Configuration Pins	Programmable	Dead Reckoning	Antenna Supervisor	Antenna Bias Voltage	Operating Temperature Range (°C)
TIM-4H	~	~	Flash	2	✓	~		~		✓	✓	-40 +85
TIM-4P	~		Flash	2	~	~		~		~	\checkmark	-40 +85
TIM-4R	~		Flash	2	~			~	✓	~	✓	-40 +85
TIM-4S	~	~	ROM	2	✓		~			✓	✓	-40 +85
TIM-4A	~		ROM	2	~		~			~	~	-40 +85

Table 1: Available features of the TIM-4x series

 \Rightarrow En consultant la documentation du module, on peut observer qu'il possède une structure en deux parties. Les quelles ?

D. Installation du poste expérimental

1. Ordinateur de bureau

 \Rightarrow Installer et/ou ouvrir le logiciel « u-center 6.10 » de chez Ublox sur le PC de bureau.

2. Installation du SAM

 \Rightarrow Connecter l'antenne GPS de telle sorte que celle ci soit à « ciel ouvert » pour pouvoir capter des satellites.

Le module GPS communique ses mesures de géo localisation au SAM sur lequel il est installé, par l'intermédiaire du port série COM3. Or, celui-ci est inaccessible en face arrière. Pour pouvoir observer les informations transitant sur ce port COM3, il faut rediriger le port COM3 du SAM (celui sur lequel arrivent les messages du GPS) sur le port COM2 (accessible en face arrière par connecteur DB9) par la commande : slrs 3 2 9600 à mettre dans le fichier « launch.bat ».

Exemple de fichier launch.bat \hd\cemgrx 192.168.0.1 \hd\setvol 3 \hd\slrs 3 2 9600 \hd\api\apimon Ce fichier launch.bat se trouve dans la racine de la carte flash. Pour le modifier, sortir la carte flash du module SAM, la mettre sur un adaptateur lui même relié à un ordinateur de bureau. Le contenu de la carte flash est alors « explorable ».

 \Rightarrow Appliquer la procédure ci dessus

3. Connexion entre le SAM et l'ordinateur

Au niveau matériel, les connecteurs « série » des ordinateurs étant généralement des connecteurs DB9 mâles, on utilisera un câble RS232 femelle-femelle croisé. Dans le cas d'un ordinateur portable ne possédant pas de port série, on devra utilisera un adaptateur USB-RS232.

⇒ Etablir la connexion matérielle entre le SAM et l'ordinateur

Au niveau logiciel, une fois la connexion matérielle réalisée, lancer le logiciel u-center sur le PC de bureau. Aller dans le menu Receiver-Baudrate et indiquer 9600. Aller dans le menu Receiver-Port et indiquer le port série sur lequel le câble est connecté. Dès la connexion, les diverses fenêtres de ucenter commencent à s'animer et à fournir des informations.

 \Rightarrow Faites une copie d'écran de u-center avec les différentes fenêtres d'information.

E. Etude des informations fournies par les satellites

1. La géo localisation

a) Coordonnées LLA

⇒ Donner les 3 paramètres (longitude, latitude, altitude)de géolocalisation données par la fenêtre « Data View » donner une copie d'écran correspondante.

 \Rightarrow Vérifier que la longitude et la latitude correspondent bien au lieu de la mesure.

 \Rightarrow Est-ce que l'altitude fournie par le GPS correspond à l'altitude au dessus du niveau de la mer du lieu de la mesure ?

 \Rightarrow Relever les paramètres 3DAcc, 2DAcc ainsi que les paramètres PDOP et HDOP qui définissent la précision de la mesure.

b) Repérage sur une carte (map view)

Par défaut, u-center propose une localisation sur une carte du monde. Si on veut une localisation plus précise, on peut utiliser une carte plus détaillée (région, ville, quartier).

Pour utiliser cette fonction Map View, il faut dans un premier temps disposer d'un fichier image (format jpg, tif, bmp,gif) d'une carte géographique de la zone concernée. Il faut ensuite calibrer cette carte c'est-à-dire établir une correspondance entre les pixels de l'image informatique et les coordonnées GPS correspondants. Pour établir cette correspondance, il faut rentrer au minimum 3 points pour lesquels on spécifie la position dans l'image (position exprimée en coordonnées pixels x et y, l'origine étant située en haut et à gauche de l'image) ainsi que la longitude et la latitude correspondantes pour chaque point. Cette calibration est faite dans un fichier qui porte le même nom que le fichier image mais dont l'extension est .mcf. C'est un fichier texte dont un exemple est donné ci dessous

;INFO ; -----; File: Carte.mcf ; R E F E R E N C E ; -----; 3 points doivent être définies pour calibrer une carte ; Paramètres: ; # = index du point (1 to 3) ; x,y = coordonnées image ; lat, lon = coordonnées géographiques ; Syntaxe: ; # = <x>, <y>, <lon>, <lat> [Reference] [Reference] 1=67,32,8.557320,47.290990 2=39,557,8.556504,47.280772 3=843,491,8.579335,47.282053

Remarque : si on charge directement un fichier image sans fichier de calibration, le logiciel propose une calibration manuelle et crée le fichier .mcf sur la base de cette calibration ⇒ Récupérer une image informatique qui représente la carte de la zone où se trouve le lieu de la mesure, calibrer cette carte et repérer le point jaune sur la carte qui représente la position actuelle. Faites une copie d'écran correspondante.

2. Le temps

 \Rightarrow Le temps donné par le récepteur GPS coïncide-t-il avec le temps donné par l'horloge de l'ordinateur. Quel est le nom du temps donné par le GPS ?

3. Nombre de satellites visibles

 \Rightarrow Repérer la fenêtre « Satellite signal » ainsi que la fenêtre « Satellite position ».

 \Rightarrow D'après la fenêtre « Satellite signal » combien de signaux satellites sont reçu ?

⇒ Combien de satellites sont représentés dans la fenêtre « Satellite position » (quelque soit leur couleur). En regardant les signaux satellite, expliquer pourquoi certains satellites sont représentés avec une couleur rouge, pourquoi certains sont en couleur bleue et pourquoi certains sont en couleur verte.

 \Rightarrow La position des satellites varie-t-elle avec le temps ? (observation à faire sur plusieurs minutes)

4. Les divers démarrages

 \Rightarrow Rappeler ce que représentent les éphémérides et l'almanach.

⇒ En interrogeant le message UBX-AID-ALM, mesurer le temps de remplissage de l'almanach après un démarrage à froid (Menu Receiver-Action-Coldstart). Comparer avec la valeur théorique de 12,5mn.

 \Rightarrow En utilisant le paramètre TTFF (time to first fix) qu'on peut avoir par le message UBX-NAV-STATUS et qui est remis à zéro après chaque redémarrage, mesurer le TTFF après un démarrage à froid, un démarrage à tiède et un démarrage à chaud du récepteur GPS.

5. Etude de trames NMEA

⇒ Ouvrir une fenêtre « Message View ». Dans la partie gauche de cette fenêtre se trouvent deux têtes d'arborescence : NMEA et UBX. Vérifier que dans l'arborescence NMEA, les messages GPGGA, GPLL, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG et GPZDA soient sélectionnés et donc apparaissent en gras (configuration par défaut du module récepteur). Dans le cas où un message n'apparaîtrait pas en gras, double cliquer sur le message.

 \Rightarrow Ouvrir alors une fenêtre « Text Console » et observer.

 \Rightarrow Quelle est la fréquence de réception des trames NMEA (1 trame = 1 groupe de messages) ?

 \Rightarrow Les messages commencent tous par le même préfixe : lequel ?

 \Rightarrow En étudiant la documentation « ublox protocol specification » dire ce que représente le dernier nombre d'un message.

 \Rightarrow Etude du message GPGLL. Que veulent dire les initiales GLL ? Choisir un message GPGLL et interpréter chacun des octets. Pour vérifier la valeur du dernier nombre, on utilisera au choix une calculatrice, un programme d'ordinateur ou un site internet.

 \Rightarrow Etude du message GPGSV. Que veulent dirent les initiales GSV ? Pourquoi y-a-t-il plusieurs messages GPGSV qui se suivent. Quelles sont les informations données pour chaque satellite et dites ce que représentent ces informations pour le satellite ?

 \Rightarrow Choisir un message et en expliquer chacun de ses octets et les informations données.

6. Etude de trames UBX

⇒ Ouvrir une fenêtre « Message View ». Dans la partie gauche de cette fenêtre se trouvent deux têtes d'arborescence : NMEA et UBX. Vérifier que dans l'arborescence NMEA, tous les messages soient dévalidés et donc apparaissent en gris. Dans le cas où un message apparaîtrait en gras, double cliquer sur le message. Vérifier par ailleurs que dans l'arborescence UBX-NAV, certains messages soient sélectionnés (POSLLH, DOP, SOL, STATUS, SVINFO, TIMEUTC par exemple) et donc apparaissent en gras.

 \Rightarrow Ouvrir alors une fenêtre « Binary Console » et observer.

 \Rightarrow Quelle est la fréquence de réception des trames UBX (1 trame = 1 groupe de messages)?

 \Rightarrow Les messages commencent tous par le même préfixe : lequel ? Quelle est l'origine de ce préfixe ?

 \Rightarrow En étudiant la documentation « ublox protocol specification » dire ce que représente les deux derniers octets d'un message.

 \Rightarrow Etude du message UBX-NAV-POSLLH . Choisir un message POSLLH et préciser les informations données par ce message notamment les informations concernant l'altitude. Récupérer les octets de ce message dans la fenêtre « Binary Console » et interpréter chacun des octets.

⇒ Etude du message POSECEF. Choisir un message POSECEF et préciser les informations données par ce message. Récupérer les octets de ce message dans la fenêtre « Binary Console » et interpréter chacun des octets. Récupérer un message ECEF et un message POSLLH pour le même instant et vérifier que les coordonnées ECEF correspondent bien aux coordonnées longitude, latitude, altitude.

 \Rightarrow Etude du message TIMEGPS. Choisir un message TIMEGPS et préciser les informations données par ce message. Justifier la valeur des paramètres « week » et « iTOW ».Récupérer les octets de ce message dans la fenêtre « Binary Console » et interpréter chacun des octets.

F. Eléments de correction

1. Généralités sur le module u-blox

Repérage du circuit u-blox TIM-4R-0-0000



Le TIM -4R est le seul de sa famille à pouvoir faire du Dead Reckoning (« estimation à l'aveugle » de la position en l'absence de réception satellite).

Structure en 2 parties bien distinctes géométriquement : la partie supérieure consacrée à la réception HF et la partie inférieure consacrée aux signaux BF (liaisons série, liaison SPI, reset etc.)

2. Installation du matériel

Aspect du logiciel u-center après quelques dizaines de secondes après la connexion au module ublox. Une fenêtre de visualisation « Packet Console » (menu View) a été ouverte.



3. Etude des informations fournies par les satellites

a) La géo localisation

Coordonnées LLA



Dans l'exemple précédent,

Coordonnées LLA : 8,564361 degrés ; 47,285683 degrés ; 526,51 mètres

L'altitude fournie par le GPS (526m) ne correspond pas à l'altitude au dessus du niveau de la mer du lieu de la mesure (484m) car le GPS donne la hauteur du lieu de la mesure par rapport à la géoïde.

La précision de la mesure est de 6,24m en 3D et de 3,73m en 2D (lorsqu'on ne tient pas compte de la hauteur). Il y correspond les paramètres GPS PDOP et HDOP de respectivement 2,3 et 1,5.



Repérage sur une carte plus précise

Le petit point jaune correspond à la position sur la carte.

Le temps donné par le récepteur GPS ne coïncide pas avec le temps de l'ordinateur car c'est le temps UTC.



Les satellites

Les satellites en rouge sont ceux dont le récepteur ne reçoit pas les signaux. Le récepteur connait leur position d'après l'almanach. Les satellites en bleu sont ceux dont les signaux reçus sont les plus faibles. Les satellites en vert sont ceux dont la qualité de réception est la meilleure. Plus les satellites sont excentrés moins bonne est la qualité de réception de leurs signaux.

La position des satellites varie avec le temps, contrairement aux satellites géostationnaires des satellites de télévision.

Les divers démarrages

L'almanach est l'ensemble des informations des trajectoires orbitales et des status pour tous les satellites de la constellation. Sont présentes aussi dans l'almanach des informations sur la ionosphère ainsi que sur le temps UTC. L'almanach complet est transmis par chaque satellite par une suite de 25 trames (ce qui prend un temps de 12,5 mn). Cet almanach permet est d'aider à l'acquisition des satellites au démarrage, il permet aussi de relier le temps GPS au temps UTC.

Les éphémérides sont des messages émis par chaque satellite sur sa position. Ces messages sont utilisés par le récepteur pour faire ses calculs de géolocalisation.

Temps de remplissage de l'almanach : on clique sur le démarrage à froid, on clique sur l'icône « effacement de la base de données » : l'almanach est alors vide. On regarde la fenêtre Almanach (en faisant régulièrement des commandes SEND pour le message UBX AID ALM) et on mesure le temps au bout duquel l'almanach est plein. Après un démarrage à froid, tous les satellites disparaissent de la fenêtre « Satellite position » Au bout de 5mn on a l'almanach pour 9 satellites Au bout de 10mn on a l'almanach pour 27 satellites A 12,5mn il manque 1 satellite On a l'almanach pour tous les satellites à 13mn Remarque : le satellite N° 27 ne répond jamais même au bout de 30mn

Valeur théorique pour la récupération de l'almanach total : 12,5 mn

Mesure du TTFF après divers redémarrages

Démarrage à froid (sortie d'usine par exemple): le TTFF est de l'ordre de 60s (variable après chaque redémarrage).

Démarrage à tiède (alimentation coupée par exemple) : le TTFF est de l'ordre de 30s (variable après chaque redémarrage).

Démarrage à chaud (sortie d'un tunnel par exemple) : le TTFF est de l'ordre de 2s (variable après chaque redémarrage).

Etude de messages NMEA

On trouvera facilement les réponses aux questions dans le document « u-blox5 Protocol Specification ». Ci-dessous une copie d'écran du logiciel u-center avec la fenêtre « MessageView » et la fenêtre « Text Console » avec les messages NMEA qui apparaissent toutes les secondes.



On trouvera facilement les réponses aux questions dans le document « u-blox5 Protocol Specification ». Ci-dessous une copie d'écran du logiciel u-center avec la fenêtre « MessageView » et la fenêtre « Binary Console » avec les messages UBX qui apparaissent toutes les secondes.

-center 6.10						
Edit View Player Receiver Tools Window Help						
		- 🖾 - 🔤 - 🖬 - 🗖 🚳 🔯 🗐 (
💽 Messages - UBX - NAV (Navigation) - POSLLH (Geode	tic Position)					100 150
	UBX - NAV (Navigation) - POSLLH (G	eodetic Position)		0: ^	40	ED 3 1011
	Time of week 308154.998 [s]	1			H H H H H H H	° ; ==• ; 200
- DOP (Dilution of Precision) EKESTATUS (Status)	Longitude 8.5698001 (d	legrees)				0 250
POSECEF (Position ECEF)	Latitude 47.2855239 [dr	legrees]		✓		11.27 m/s = 40.6 km/h
POSUTM (Position UTM Grid)	0000 B5 62 01 02 1C 00	76 12 5E 12 D1 A5 1B 05 C7 32	2F 1C 8D E1 07 00 µb????v?^?	W#88ç2/81688	50 40 46 47 46 46 48 48	0
SOL (Navigation Solution)	0016 12 26 07 00 66 08	00 00 EX 13 00 00 17 EF	5466I26666	5551		⁹ and and an and a second second
SVINFO (SV Information)					1-645 C27 No 200 C37 N	
Contractions (Constraine)	91					Support 4
Binary Console					Urberto Alexande Urberto Urber	516.49 m 5 x10
00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00C0 00 00 0F 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 errer 00 00 00 00 00 10 8C errer	aaaaaaa 🔼			21 OTN VII CARONIC 2 - CANA 20 2 - CANA 20	E
0010 03 5D E2 7B 8C 19 EE 9C D9 0020 00 00 18 00 00 00 DF 03 00	03 6F 4C CC 1B 86 02 /]â	artarrayovya â(Grî@UzoLîztz wîcwahiniye				
0030 00 00 3A 01 00 07 06 C0 42 13:35:41 0000 B5 62 01 02 1C 00 8E 0E 5E	40 E2 49 er: 12 65 A0 1B 05 D5 33 µbr	uuABGAI uuZuAre uõ3				
0010 2F 1C 8F E4 07 00 15 29 07 0020 00 00 E7 D9	00 76 OF 00 00 ED 13 / 68	ilaee)eeveee1e 10			01 UND 02 UND 04 UND	" Y-
0010 0B 01 A6 00 96 00 46 00 39 13:35:41 0000 B5 62 01 03 10 00 86 0F 56	81 #1: 12 03 50 00 00 98 c6 ub	uu21~423:00 v=1F19 uu721/m]w>6			· ×	105.12* W
0010 02 00 58 FB 23 00 59 35 13:35:41 0000 B5 62 01 12 24 00 8E 0E 5E	. 12 CD FE FF FF D0 03 µbr	ŵ#ay 5 ac\$aZa∿a1þÿÿÐa			- the side	
0010 00 00 48 00 00 00 02 04 00 0020 A4 00 13 00 00 00 11 05 01	00 FF 03 00 00 84 00 eKe 00 84 44 Ke 13 00 00 00 56 75 Ke	eneneryen "s nenene "D			NY Ker S	
0010 DB FF D3 07 02 13 0D 23 29 13:35:41 0000 B5 62 01 30 C8 00 86 0F 52	07 DA 52 DV 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	r: 6420*66660#1 Gesse#)zUR z0EzZzAussau			· SE C MA	
0010 0D 07 32 39 28 01 88 00 00 0020 37 00 00 00 00 00 02 0F 0D	00 01 11 0C 04 28 25 42 07 2E 47 39 00 88 FF 74	9(s <eeeeer(% names - 69s J</eeeeer(% 			1 12 1/ 34	
0030 FF FF 03 12 0D 07 2F 31 6F 0040 0D 07 2E 3C CE 00 70 00 00	00 E8 00 00 00 04 10 ÿÿr 00 05 17 0D 07 2E 28 ar	an/10eenin <1spanna. (·····{/·····×·	\ 🔏 💯 /
0050 42 00 50 01 00 00 06 02 0D 0060 FF FF 07 1F 0D 07 30 19 20 0070 07 01 00 08 43 01 00 00 00	07 30 38 FD 00 2A FF B/P 01 58 00 00 00 08 18 ÿÿy	Paaaa0; ye*y aas0c\$e[aaa				$ \setminus \neg \rangle$
0080 2D 00 00 00 00 00 0A 1D 0C 0090 00 00 0B 08 04 01 00 02 56	01 00 05 1E 00 00 00				Longitude 8.569800 * Latitude 47.285524 *	s
00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	******			×	12.05.41.000
13:35:42 0000 B5 62 01 06 34 00 76 12 5E	00 00 00 00 00 CD F0 ered 12 9E F3 F9 FF B6 04 µbg	aaaaaaa10 a4ave^s200y¶e			Longitude 8.569800 * Latitude 47.285524 *	33341.398 U
0020 00 00 FE FF FF FF 4C 04 00 0030 00 00 3A 01 00 07 06 C0 42	00 FE FE FF FF 13 00 40 40 79 A2	ecorAB9v4			Ablude 516.49 m TTFF 181.915 s	Jun III
13:35:42 0000 B5 62 01 02 1C 00 76 12 5E 0010 2F 1C 8D E1 07 00 12 26 07	12 D1 A5 18 05 C7 32 µb/ 00 66 0F 00 00 EA 13 /44	uuve/M¥uC2 haabataaba			3D Acc. 0 6.44m 20 2D Acc. 0 3.94m 20	
13:35:42 0000 B5 62 01 04 12 00 76 12 5E	12 7A 01 3A 01 D2 00 µby	1 1110/10/1223:101			PDOP 0 3.1 10 HDOP 0 1.7 10	The start
0010 0B 01 X0 00 90 00 46 00 25	1.7 Wit				Satelites	1000 march
						Wednesday 02/19/200
	-			COM6 9600	Antaris 🔚 u-blox5_UBX.ubx	UBX 00:01:34 13:35:42 4

Etude de messages UBX