WA-1

BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING

SIZE: 400 X 780 MM / folded manual: 80 x 130 mm

VERSION 27.04.2015_fin2





D E
A= Alarm-Kontrolleuchte
B= Batterie-Kontrolleuchte
C= Sensorfühler
D= Doppelsensor
E= Befestigungslöcher
F= Batteriefach
G= Anschluss Funkmodul
H= Kabelfach
I= Deckel Kabelfach
J= Deckel Wassermelder

G B
A= Alarm LED indicator
B= Battery LED indicator
C= Sensor feet
D= Twin sensor
E= Mounting holes
F= Battery compartment
G= Radio transmitter connector
H= Cable compartment
I= Cable compartment lid
J= Waterdarm cover



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, bei einer Sammelstelle oder im Handel abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur entladen abgeben.

"Hiermit erklärt die Protector GmbH, dass sich das Gerät WA-1in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet." KONFORMITÄTSERKLÄRUNG kann unter folgender Adresse gefunden werden:
http://www.protector24.de/download/ce/WA-1ce.pdf

PROTECTOR GMBH
AN DEN KALKOFEN 37
D-26160 BAD ZWISCHENAHN
GERMANY

WWW.PROTECTOR24.DE

RoHS conform

intersero

DE
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Protector GmbH,
An den Kalkofen 37, 26160 Bad Zwischenahn

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

DEUTSCH

Wassermelder WA-1

Wir danken für den Kauf dieses Wassermelders.

Vor der Auslegung am Bestimmungsort bzw. vor der ersten Benutzung unbedingt Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen! Bewahren Sie die Anleitung für eine eventuelle spätere Verwendung auf.

Einsatzzweck
Wassermelder dienen der Erkennung von Leckagen und unbeabsichtigten Wassereinbrüchen in Wohnungen und Häusern.

Wirkungsweise
Der Wassermelder alarmiert sofort bei Wasserkontakt zwischen den Messfühlersonden.
Dieser Wassermelder besitzt drei Sensorensparone:
- Zwei Sensorenpaare befinden sich an der Unterseite des Gehäuses.
- Ein weiteres Sensorenpaar befindet sich an einem Kabel im Gehäuseinnern und kann durch Schieben der Klappe entnommen und somit weitlweise seinen genutz werden. Dies ist ideal bei Wandmontage und bei hohen Wasserständen, um zu vermeiden, dass der Wassermelder im Wasser steht.

Nach Detektierung des Wassers gibt das Gerät ein lautes akustisches Signal ab.

Alarmweiterleitung mit Zusatz-Funksender FRM 320 und Funkzentrale FRM 300 von :
Sie haben die Möglichkeit, diesen Wassermelder mit dem Funkmodul FRM 320 zu verbinden. Das Funkmodul besitzt einen eingebauten Sender und Empfänger, sowie einen Alarmmelder, der es ermöglicht die Alarmausbildung des Wassermelders per Funk (drahtlos) und ohne Installation an alle weiteren Funkmodule weiterzuleiten.
Zusätzlich können Sie auch die Funkzentrale FRM 300 einsetzen, auf der Sie sofort mit einem BlicK erahen können, wo im Haus der Alarm ausgelöst wurde. Diese schnellmöglichke Alarmwahrnehmung verkürzt die Reaktionszeit entscheidend.

Empfohlene Überwachungsbereiche
- Neben der Waschmaschine bzw. Geschirrspülmaschine
- Unter Waschbecken
- Neben Badewannen
- Unter Fenstern
- In der Nähe von Außentüren
- In feuchtigkeitsgefährdeten Kellerräumen

Nicht geeignete Überwachungsbereiche
Räume, in denen die Temperatur unter +5°C fallen oder über +40°C steigen könnte. Hier ist eine sichere Funktion nicht immer gewährleistet.

Bedienung und Funktion
Sobald die Batterie ordnungsgemäß eingelegt ist (siehe „Batterietausch"), ist der Wassermelder einsatzbereit. Wenn das Gerät Wasserluchen detektiert, wird ein lauter Alarmton ausgelöst. Nach Entfernung des Meldens aus dem Wasser bricht der Alarmton ab.
• Test: Zur Sicherstellung der ordnungsmäßen Funktion ist ein monatlicher Funktionstest dringend erforderlich. Hierzu tauchen Sie die Unterseite des Wassermelders in eine wassergefüllte Schüssel, bis der Alarm ertönt. Sollte kein Alarmton zu hören sein, könnte die Batterie ohne Funktion sein. Überprüfen Sie unbedingt die Batteriefunktion und tauschen Sie diese ggf. aus (siehe „Batterietausch"). Wenn ein Alarmton ertönt, werden Horn und Batterie überprüft.

ACHTUNG: Lösen Sie den Melder nur aus, wenn sich Ihr Gehör nicht in unmittelbarer Nähe des Gerätes befindet! Das Gerät erzeugt auch im Testbetrieb einen sehr lauten Alarmton!

Batterietausch: 3x 1,5 V Batterien versorgen Ihren Wassermelder mit dem benötigten Strom. Unter üblichen Einsatzbedingungen sind die Batterien (Alkaline) ca. 1 Jahr betriebsbereit. Häufiger Fehlalarm minimiert die Einsatzbereitschaft.
Sobald die Batteriekapazität nachlässt, warnt der Batterieindikator mit einem „Piep-Signal" im 30-/40-Sekunden-Takt. Dieses Signal wird mindestens 7 Tage lang abgegeben. Tauschen Sie die Batterien aus, sobald Sie das vorgenannte Signal hören.

Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien bitte über die Verkaufsstelle oder über eine öffentliche Sammelstelle. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer, in Gewässer oder in den Hausmüll! Da sich das Gerät dlächenweise in feuchten Räumen befindet, wird der jährliche Austausch der Batterien empfohlen.

Fehlalarm: Ihr Wassermelder ist so konzipiert, dass Fehlalarme nahezu ausgeschlossen sind. Sollte der Melder einen Alarmton generieren, prüfen Sie, ob ein Wasserschaden wirklich existiert. Stellen Sie keinen Wasserschaden fest, überprüfen Sie, ob die Batterie noch ordnungsgemäß funktioniert und die Sensorstifte am Boden des Gerätes sauber sind.

Regelmäßige Prüfungen/Instandhaltung/Reinigung
Führen Sie die unter „Test" beschriebenen Prüfungen bitte regelmäßig monatlich und auch nach Reinigung des Melders durch.
Unter normalen Haushaltsbedingungen ist der Melder bezüglich Instandhaltung und Pflege anspruchslos.

Zum Reinigen des Melders keine ageressiven Reinigungsmittel verwenden, nur mit leicht feuchtem Tuch reinigen. Prüfen Sie regelmäßig die Sensorstifte auf Verunreinigungen und säubern Sie diese gegebenenfalls. Gerätestiftungen sind nicht für eine Einstellung durch den nur von Sachkundigen nach Herstellervorgaben durchgeführt werden.

Sicherheits-/Warnhinweise
Bitte beachten Sie unbedingt, dass Ihr Wassermelder Leckagen und Wasseraindrige lediglich detektiert und nicht verhindert. Der Wassermelder verschafft Ihnen, bei ordnungsgemäßem Betrieb, die Möglichkeit, eine Leckage bzw. Wasseeinbruchstelle frühzeitig zu lokalisieren.
- Wassermelder können nur jederzeit zuverlässig funktionieren, wenn sie regelmäßig überprüft werden. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir daher die regelmäßige Prüfung, wie unter „Test" beschrieben.
- Alle Bewohner sollten, zur Vermeidung von Irritationen bei Alarmauslösung, über den Einsatz und die Funktion des Wassermelders informiert werden.
- Der Wassermelder ist kein Spielzeug! Kindern, Personen, die wie Kinder ein vermindertes Gefahrenbewusstsein haben, sowie Tieren ist der Zugriff auf die ausgelegten Wassermelder zu verwehren, so dass eine Verletzung dieser Personen und Tiere sowie eine Zerstörung des Melders aus Unachtsamkeit ausgeschlossen ist. Insbesondere im Raum, in dem Wassermelder ausgelegt sind, ist daher kinder- und tierischer zu verriegeln.
- Der Wassermelder ist nur bestimmungsgemäß (siehe Aufdruck und vorstehende Hinweise) zu verwenden. Es dürfen keine Veränderungen am Wassermelder durchgeführt werden. Der Wassermelder darf nicht von unautorisierten Personen geöffnet werden.
- Wassermelder nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weitergeben.
- Das dauernde Auflegen des Meldens auf einigen Fußbodenbelägen kann in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Ablagerungen auf dem Bodenbelag führen. Der Auslegungsort des Meldens sollte daher regelmäßig gereinigt werden.
- Zur Vermeidung von Wasserleckagen an Maschinen empfehlen wir Systeme mit Aqua-Stop-Funktion.

Technische Daten: Wassermelder Typ WA-1

• Temperatur Lagerung	-5 °C bis +60 °C
• Luftfeuchtigkeit Lagerung	≤90%
• Temperatur Betrieb	+5 °C bis +45 °C
• Luftfeuchtigkeit Betrieb	≤90%
• Max. Alarmwiderstand zwischen den Elektroden	≤1,2 M
• Alarmlautstärke in 3 m Entfernung	85 dB
• Spannungsversorgung	3x 1,5V AA Batterie
• IP-Schutzart	mind. IP 21
• Zulassung	CE

Keine eigenen Reparaturversuche durchführen!

2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE
Es wird für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten in den Materialien und in der Ausführung ist. Dies trifft nur zu, wenn das Gerät in üblicher Weise benutzt wird und regelmäßig instandgehalten wird. Die Verpflichtungen dieser Garantie werden auf die Reparatur oder den Wiedereinbau irgendeines Teils des Gerätes begrenzt und gelten nur unter der Bedingung, dass keine unbefugten Veränderungen oder versuchte Reparaturen vorgenommen wurden. Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde werden in keiner Weise durch diese Garantie beeinträchtigt.

Bitte beachten Sie!
Es besteht kein Anspruch auf Garantie in u. a. folgenden Fällen:
- Bedienungsfehler
- leere Batterien oder defekte Akkus
- falsche Codierung/Kondwehl
- Störungen durch Funkanlagen (z.B. Handybetrieb)
- Fremdeingriffe/-veränderungen
- Mechanische Beschädigungen
- Feuchtigkeitsschäden
- Kein Garantie-Nachweis (Kaufbeleg)

Haftungsbeschränkung:
Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

Sicherheitshinweise
Den Wassermelder nicht überstreichen, bekleben oder abdecken, sonst wird die Funktion beeinträchtigt.

Direkte Einwirkung von starken elektromagnetischen Feldern (Mobiltelefone, Funkanlagen, Mikrowellen) vermeiden, sonst wird die Funktion beeinträchtigt.

Warnung vor Hörschäden! Der Signalton ist sehr laut. Wassermelder nicht direkt neben dem Ohr testen.

Vergiftungsgefahr! Batterien sind bei Verschlucken lebensgefährlich. Batterien und Wassermelder für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, sofort medizinische Hilfe suchen.

Explosionsgefahr! Batterien nicht laden, kurzschließen, auseinander nehmen oder ins Feuer werfen.

Kinder nicht mit dem Wassermelder oder Verpackungsmaterial spielen lassen.

Alle Personen im Haushalt mit der Funktionsweise und den Signalen des Wassermelder vertraut machen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen führen zum Verlust der Garantie.

Zuwiderhandlungen führen zum Verlust der Garantie.

Zuwiderhandlungen führen zum Verlust der Garantie