


ATTENTION: quand la presse est configurée avec la course d'ouverture augmentée de 25 mm, l'épaisseur minimum du moule doit varier en conséquence de 70mm à 95 mm.



PRINCIPALES DIMENSIONS POUR LA FIXATION DU MOULE

Pour plus de renseignements sur les cotes du moule, consulter les pages suivantes, qui contiennent un agrandissement du plan.