


REMMOULAGE DE LA BOITE EN AUGE

CORRIGE



poser la surface A sur le plan de travail

- 1- sortir l'auge (DO)
- 2- retirer le DU
- 3- séparer les blocs pour extraire le noyau