

3^{ème} partie : Modification de l'installation et mise en service**RAPPEL :**

- Code technicien : 000000, code de l'installateur pour accéder à la programmation par clavier;
- Code responsable : ancien 1111, nouveau 4444, permet à l'utilisateur de mettre l'alarme en service et de programmer au clavier.
- Code utilisateur : ancien 1234, nouveau 3333, permet à l'utilisateur de mettre l'alarme en service mais pas de programmer au clavier s'il n'est pas le responsable.

I. Mise hors service de l'alarme

De par sa fonction, une alarme ne peut pas être modifiée sans suivre une procédure rigoureuse qui vous permettra de la mettre hors service sans déclencher la sirène.

On vous rappelle que les codes que vous allez devoir taper sur le clavier sont ceux de M.KARPOVIC (ancien code) car les nouveaux paramètres n'ont pas été rentrés.

a. Donnez la signification des touches du clavier à l'aide de la page 11 de la notice installation de la centrale :

☐ :
☐ :
☐ :

b. Accédez au menu technicien sans faire retentir la sonnette et indiquez étape par étape les touches saisies (voir page 11 de la notice installation de la centrale) :

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

c. Les AP sont maintenant inhibées, ouvrez la sirène, débranchez la batterie (interrupteur) et refermez le couvercle.

d. Coupez l'alimentation secteur et débranchez le + de la batterie de la centrale.

II. Modification de l'installation

- a. Raccordez le détecteur de mouvement.
- b. Appelez votre responsable pour qu'il vérifie votre installation.

III. Installation des nouveaux paramètres

- a. Rebranchez la batterie de la centrale et remettez-la sous tension secteur.
- b. Accédez au menu technicien, puis rebranchez la batterie de la sirène.
- c. Grâce au clavier, autorisez l'accès PC en local (voir page 12 de la notice installation de la centrale).
- d. Connectez le PC à la centrale. Allez sur votre fiche client, établissez la connexion locale. Transférez les nouveaux paramètres du PC vers la centrale.
- e. Une fois le transfert fini, cliquez sur déconnexion.

IV. Mise en place de la synthèse vocale

La centrale est équipée d'une carte synthèse vocale qui permet d'appeler les destinataires en cas d'intrusion et de leur délivrer un message vocale rentré par le responsable ou de délivrer des messages pré-enregistrés.

a. Changez le message d'identification de façon à ce que le destinataire comprenne quelle est la centrale d'alarme qui l'appelle (ex. : "appelle de la centrale d'alarme de"). Le nouveau message durera 5 secondes. Pour cela aidez-vous de la documentation sur la carte synthèse vocale.

V. Mise en service & Essais

a. Vous allez maintenant tester le bon fonctionnement de votre alarme. Pour gagner du temps, vous allez lire la page 23 de la notice installation de la centrale pour comprendre comment effectuer ces essais.

Faites ensuite les essais en présence de votre responsable :

Sirènes et voyants :	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Pb
Boucle 1 :	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Pb
Boucle 2 :	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Pb
Boucle 3 :	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Pb
Boucle 4 :	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Pb

b. Effectuez la mise en marche rapide des trois zones (voir p9 notice utilisateur de la centrale) et indiquez les touches saisies : ☐ ☐

c. En présence de votre responsable, déclenchez une AP. La centrale téléphone-t-elle au destinataire 1 puis au destinataire 2 si vous ne décrochez pas ?

d. Décrochez maintenant le téléphone, entendez-vous votre message d'identification ?, Faites vérifier par votre responsable.

e. Acquitez l'alarme du téléphone et indiquez les touches saisies : ☐ ☐ ☐

f. Effectuez la mise marche rapide des trois zones et déclenchez la boucle 1.

Arrêtez l'alarme et indiquez les touches saisies : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Le déclenchement de la boucle 1 est-il indiqué en archive ?, Justifiez.

g. Effectuez la mise en marche rapide des trois zones et déclenchez la boucle 2.

Arrêtez l'alarme.

Le déclenchement de la boucle 2 est-il indiqué en archive ?, Justifiez.

h. Effectuez la mise en marche rapide des trois zones et déclenchez la boucle 3.

Arrêtez l'alarme.

Le déclenchement de la boucle 3 est-il indiqué en archive ?, Justifiez.

i. Effectuez la mise en marche rapide des trois zones et déclenchez la boucle 4.

Arrêtez l'alarme.

Le déclenchement de la boucle 4 est-il indiqué en archive ?, Justifiez.

J. Testez les différents codes utilisateurs et indiquez les zones mises en marche pour chaque code

	Code utilisateur	Zone(s) mise(s) en marche
M. POMMIER		
Mme DURANT		
M.ZHANG		
M. POUILLY		

K. Est-ce que les zones mises en marche correspondent à celles qui leur sont autorisées ?

VI. Présenter à M. POMMIER le fonctionnement de l'installation.

- Expliquez à M. POMMIER à quoi sert son code responsable et son code utilisateur.
- Expliquez à M. POMMIER (représenté par votre professeur) comment mettre l'installation en service et comment l'arrêter.
- Expliquez à M. POMMIER comment marche la réception d'une alarme en mode vocal.

VII. Remettre la configuration initiale (Version précédente : M.KARPOVIC)

- Suivez la procédure de mise hors service de l'alarme.
- Décablez le détecteur de mouvement.
- Effectuez la mise en service et réinstallez les anciens paramètres.
- Faites vérifier les modifications par votre responsable.