


DOCUMENT TECHNIQUE DT2

Position : portacourt déplié.



La configuration "portacourt déplié" correspond à une position de la herse et du semoir en contact avec le sol. Il est possible de commander le relevage de l'ensemble dans cette position en bout de champ, mais on voit nettement que l'ensemble des poids (herse, portacourt et semoir) s'exerce à une distance relativement importante du tracteur qui actionne le relevage. Cette distance importante se traduit par un effort important à fournir par les vérins de relevage du tracteur et peut atteindre la capacité maximale du relevage. Ceci peut se traduire par le "non relevage" de l'ensemble.



Position : portacourt replié.



La configuration "portacourt replié" est utilisée pour le transport des outils sur la route, ainsi que pour soulager le système de relevage du tracteur lors des manoeuvres en bout de champs. Le principe est de réduire au maximum la distance à laquelle s'exerce les poids (herse, portacourt et semoir) par rapport au tracteur.

