



Mise en œuvre: PAVATHERM-PLUS sur chevrons

Domaine d'application: pose sur chevrons (toiture Sarking)


1.
Les panneaux PAVATHERM-PLUS doivent toujours être posés sur un support, par exemple du lambris ou des panneaux.




2.
Après la pose du lambris, il convient de poser un régulateur de vapeur. Les recouvrements ainsi que les raccords avec les autres éléments de la construction seront étanchés durablement.




3.
Déterminer jusqu'où il est nécessaire d'isoler la construction et poser les callages de débords de toit et un carrelot de retenue de l'épaisseur de l'isolant. Ils seront fixés au travers du lambris dans les chevrons.




4.
Poser ensuite par empilage et sans fixation, une première couche de panneaux isolants PAVATHERM, avec les joints décalés.



5.
Poser ensuite la deuxième couche de panneaux isolants et pare-pluie combinés PAVATHERM-PLUS en veillant à décaler les joints. Coller ceux-ci au moyen d'une colle résistante à l'eau (PU) afin d'en garantir l'étanchéité.



6.
Poser les lattes montantes selon le détail de pose avec les vis à double filetages.



Lorsque vous quitter le chantier, les lattes montantes seront obligatoirement posées.

Remarques

La couche d'air équivalente en diffusion (valeur S_D) du régulateur de vapeur sera déterminée en fonction de la configuration et des matériaux formant les différentes couches de la construction.

La ventilation formée par les lattes montantes doit obligatoirement être ouverte en partie basse et en partie haute de la toiture. Elle permet d'éliminer la vapeur d'eau migrante au travers de la construction respirante.

L'étanchéité des angles, des noues, des raccords avec les autres éléments de la construction etc... se fait au moyen de ruban adhésif résistants à l'eau et doit être exécutés immédiatement après la pose des panneaux.

Le faîte, les arêtières seront recouverts d'une bande de pare-pluie ou d'un ruban adhésif résistant à l'eau.

PAVATEX FRANCE SARL

N°Azur 0 810 79 95 30
Coût d'un appel local

www.pavatex.fr



Panneaux suisses de fibres de bois.
Matériaux de la nature.