

Document Ressources DRS 10

Principe du porte- pièce de la phase 60 (sous- phase 610)

✓ **Description de la Mise en Position :**

MIP principale : Pivot glissant dans les alésages $\text{Ø}45$ et $\text{Ø}88$

MIP secondaire : Ponctuelle sur surface plane repère « B »

MIP tertiaire : Ponctuelle (locating) dans $\text{Ø}6$

✓ **Description du Maintien en Position :**

Voir ci-dessous.

✓ **Illustration :**

