




Matière:
Acier de cémentation (S300).

Finition:
Acier cémenté, trempé et bruni.

Exemple de commande:
nlm 02090-08

Nota
Il est recommandé de rectifier les pieds après montage pour parfaire l'assise.




Nouvelle référence	Ancienne référence	D	D1	D2	H+0.2	H1	kg
02090-05	0209050	5,5	16	9	10	5	0,012
02090-06	0209060	6,5	20	11	12	7	0,023
02090-08	0209080	8,5	25	14	16	9	0,048
02090-10	0209100	10,5	32	17	20	11	0,100
02090-12	0209120	13	36	19,5	25	13	0,156



Matière:
Embase en acier XC38
Pied d'appui en acier S300

Finition:
Acier bruni.

Exemple de commande:
nlm 02110-10



Nouvelle référence	Ancienne référence	D	D1	H	H1	H2	SW	F max. N	kg
02110-05	0211050	M 5	13	16,5	6,5	4	10	1620	0,012
02110-06	0211060	M 6	13	16,5	8,5	4	10	2330	0,011
02110-08	0211080	M 8	16	21	9	4	13	4150	0,023
02110-10	0211100	M10	19	23	10	4,5	17	6480	0,035
02110-12	0211120	M12	22	25,5	12	4,7	19	8320	0,052
02110-16	0211160	M16	25	29,5	14	5	24	13940	0,074
02110-20	0211200	M20	32	36	18	8,5	30	21000	0,138

