





























NOM pièce	Rep	Nbre																				
 CORPS+joint	1+23	1	S0=1+3   S1=S0+5																			
 PALIER LISSE INFERIEUR	3	1	<div>emmancher 3 dans 1</div> <div>emmancher 5 dans 1</div> <div>S2=2+4</div> <div>engager 2+4 dans CORPS (S2 dans S1)</div>																			
 PALIER LISSE SUPERIEUR	5	1																				
 ARBRE DE COMMANDE	2	1																				
 BUTEE DE REGLAGE	4	2											Engager BUTEE REGLAGE 4 (2x) dans gorge de ARBRE 2									
 PAPILLON	16	1																				
 GOUPILLE	17	2																				
 CALES	15	1																				
 GARNITURE	6	1																				
 GOUJONS	12	2																				
 ARCADE	13	1																				
 RONDELLE	11	4																				
 VIS H M12	14	4																				
 FOULOIR	7	1	Emmancher fouloir équipé dans corps équipé																			
 JOINT D23	8	1	<div>Monter JOINTS 8 et 9 sur FOULOIR</div> 																			
 JOINT D30	9	1																				
 RONDELLE	11	2	Fixer FOULOIR 7 SUR ROBINET à l'aide des ECROU 10 + RONDELLES 11																			
 ECROU	10	2	Monter GARNITURE METAL 21 avec ANNEAU 20 dans alésage Ø221 du CORPS																			
 GARNITURE PRESSE ETOUPE	20	1	<div>Clipser ANNEAU METAL 21 dans GARNITURE PRESSE ETOUPE 20</div>																			
 ANNEAU METAL	21	1																				
 TOLE COUPE FEU	19	1	Monter TOLE COUPE FEU 19																			
 SIEGE	18	1	Monter SIEGE 18																			
 JOINT ARRIERE	22	1	Monter JOINT ARRIERE 22																			



Emmancher fouloir équipé dans corps équipé



Monter JOINTS 8 et 9 sur FOULOIR

Fixer FOULOIR 7 SUR ROBINET à l'aide des ECROU 10 + RONDELLES 11

Monter GARNITURE METAL 21 avec ANNEAU 20 dans alésage Ø221 du CORPS

Monter TOLE COUPE FEU 19

Monter SIEGE 18

Monter JOINT ARRIERE 22

Format:  
A3

GAMME ASSEMBLAGE DANAIS 150