



L'assemblage entre le Flanc 601 et le peigne 605 se fait par 4 Boulons M6
L'assemblage entre la plaque fouloir 602 et l'ensemble Chape 614 se fait par 4 Boulons M6

614	1	Sous Ensemble Chape	S235	Cf DT 4/9
613	2	Goupille Cylindrique Fendue - V 5 - 32		Pièce du Commerce
612	1	Axe Trémie	S235	Tube 25 x 2
611	2	Rondelle M28	PA6	Pièce du Commerce
605	1	Peigne	S235	ép.3
604	1	Renfort 2	S235	ép.2
603	1	Renfort 1	S235	ép.2
602	1	Plaque Fouloir	S235	ép.2
601	1	Flanc	S235	ép.2
Rep	Nb	Désignation	Matière	Observations

Session 2014

Durée 3H

A3H

Ech : 1:4



**Sous Ensemble 600 Fouloir
Trémie Briqueticc**

BAC PRO TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

Epreuves E21 et E22

DT 3/8