



ASSEMBLAGE HORS Rep.602 ET 605



**Edition d'éducation de SolidWorks.
Utilisation pédagogique uniquement.**

ASSEMBLAGE Rep.601 ET 602

1406-TCI P 32-33



L'assemblage entre le Flanc 601 et le peigne 605 se fait par 4 Boulons M6

Tolérances générales ± 1 sauf indications

Session 2014		<h1 style="text-align: center;">Ensemble 600 Fouloir</h1>
	A3H	
Ech : 1:4		
BAC PRO TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE		<h2 style="text-align: center;">DT 3/7</h2>
EPREUVE E32-E33		