

Situation déclenchante

Le spationaute est de retour à l'extérieur de la fusée, Il doit y pénétrer et la programmer pour qu'elle décolle en appuyant sur un bouton de mise à feu.



Bouton de décollage



Voyant de décollage



Interface programmable

