



FICHE TECHNIQUE

Procédure de mise route de la calandre


CI 03

FT09AB



1. MISE EN FONCTION DE LA CALANDRE DU LYCEE

MISE EN FONCTION



Interrupteur sur « I »



A l'arrière de la calandre
mettre l'interrupteur sur « I »



Sur la façade :

Indication sur la température

Réglage de la température

Indication sur la vitesse

Choix de la vitesse de rotation


Mise en route « appuyer sur Start »

Arrêt d'urgence



Barre de sécurité « anti
écrasement »





Presse en position « rotation »

- **Presser** sur la pédale, le cylindre commence à tourner dans le sens du travail.

La presse s'abaisse jusqu'à être en pression sur le cylindre.

Presse en position « repos »

- **Presser** sur la pédale, le cylindre tourne en sens inverse.

La presse se relève

ATTENTION : dans cette position au bout de 20 min si le pédalier n'a pas été actionné, la calandre s'éteint automatiquement.

ORGANISATION DU POSTE

Préparation du travail :

- **Humidifier** le petit ou grand plat.
- Corbeille



Mise à l'arrêt de la table aspirante et soufflante



Mise à l'arrêt « appuyer sur Stop »




A l'arrière de la calandre
mettre l'interrupteur sur « 0 »




Interrupteur sur « 0 »

2. STRUCTURE DE LA CALANDRE



7	Planche en bois repose linge plat
6	Montant gauche
5	Barre protège doigts, inverse la rotation du cylindre et relève la presse
4	Pédale d'abaissement automatique de la presse
3	Presse chauffante
2	Cylindre ou rouleau de repassage
1	Montant droit, contient les éléments électrique
<i>Rp</i>	DESIGNTION
CALANDRE	



7	Affichage de la température
6	Réglage de la température
5	STOP (mise à l'arrêt de la calandre)
4	Arrêt d'urgence
3	START (mise en tension de la calandre)
2	Réglage de la vitesse
1	Indicateur de vitesse
Rp	DESIGNTION
Partie commande de la CALANDRE	