














GAMME DE FABRICATION : MAQUETTE DE TELEPHONE PORTABLE




10	<p>Réaliser les plans de références au lapidaire sur le débit fourni.</p> <p>Débit: 115 X 75 X <u>13</u></p> <p><u>Nota:</u> Vous devez faire contrôler votre mise en référence.</p>	
20	<p>Tracer l'emplacement de l'écran sur le débit</p>	
30	<p>Réaliser l'écran dans une plaque de PMMA transparent.</p> <p>Dimensions: 67 X 48 X 2</p>	
40	<p>Positionner et brider l'écran sur le corps du téléphone.</p>	

GAMME DE FABRICATION : MAQUETTE DE TELEPHONE PORTABLE

50	Ajuster et coller le premier élément de l'encadrement de l'écran sur le corps du téléphone.	
60	Ajuster et coller le deuxième élément de l'encadrement de l'écran sur le corps du téléphone.	
70	Ajuster et coller le troisième élément de l'encadrement de l'écran sur le corps du téléphone.	
80	Ajuster et coller le quatrième élément de l'encadrement de l'écran sur le corps du téléphone.	
90	Tracer les contours extérieurs du téléphone et de la touche	

<p>100</p>	<p>Tracer au dos le trou de l'objectif photo.</p> <p><u>Nota:</u> Faire contrôler le tracé</p>	
<p>110</p>	<p>Percer l'emplacement de l'objectif avec une mèche à centrer Ø 15, profondeur 2 mm.</p>	
<p>120</p>	<p>Scier et rattraper la forme extérieure de la maquette.</p> <p><u>Nota:</u> Remplir la fiche de contrôle dimensionnel</p>	
<p>130</p>	<p>Tracer et réaliser la touche de commande du téléphone.</p>	

GAMME DE FABRICATION : MAQUETTE DE TELEPHONE PORTABLE

140	Réaliser la rainure du joint d'assemblage des 2 coques du téléphone.	
150	Réaliser les arrondis.	
160	Positionner et coller la touche de commande du téléphone.	
170	Parachever.	