


Les modifications que je dois effectuer :

Pour pouvoir ranger ma tondeuse autoportée, je dois envisager des modifications à mon abri de jardin. Note sur le plan les nouvelles dimensions à la place des autres.



Echelle 1: 20

Mise en plan Solidworks

Le document à fournir :

Un plan complété

Les outils que je peux utiliser :

Pour modifier les dimensions des éléments qui constituent l'abri de jardin, tu procèdes comme suit :

Volumes simples :


Lancer solidworks et ouvrir la pièce à modifier

1. Faire un double clic sur la pièce : les dimensions apparaissent

2. Faire un double clic sur la dimension à modifier

3. Modifier la cote

4. Valider




Enregistrer la nouvelle pièce

Pièces de tôlerie :


1. Faire un clic droit sur la tôle de base pliée

2. Choisir « Editer la fonction »

3. Modifier la longueur



4. Valider



Le travail que je dois faire :

1. Ouvrir les fichiers des pièces à modifier
2. Effectuer les modifications
3. Enregistrer le nouvel abri

Le document à fournir :

Un fichier solidworks modifié