



1 Terminologies usuelles du talon



2 Terminologie 3D (Romans CAD)


La modélisation en 3 dimensions d'un talon à l'aide de Romans Cad se détermine à partir de la boîte de dialogue suivante :

Talon		
Assise		
Longueur	48.3	mm
Largeur	49.4	mm
Largeur frontale	49.4	mm
Décalage	7.3	mm
Profondeur semelle	6.6	mm
Base		
Longueur	20	mm
Largeur	15	mm
Largeur frontale	12	mm
Décalage	3	mm
Mesure		
Hauteur	80	mm
Inclinaison	15	Deg.
Projection	20	mm
<input type="checkbox"/> Mode graduation <input checked="" type="checkbox"/> Mode multi sections		
OK		Annuler




3 Paramétrage de l'assise


Assise		
Longueur	50.00	mm
Largeur	30.00	mm
Largeur frontale	25.00	mm
Décalage	10	mm
Profondeur semelle	10	mm



Largeur Frontale




Profondeur semelle



4 Paramétrage de la base (pavé)


Base		
Longueur	20.00	mm
Largeur	15.00	mm
Largeur frontale	10.00	mm
Décalage	5	mm



Largeur Frontale

5 Paramétrage des « Mesures »

Mesure		
Hauteur	20	mm
Inclinaison	15	Deg.
Projection	10	mm



6 Définitions

Talon

Pièce plus ou moins esthétique de la chaussure, placée sous l'emboîtement, il permet d'assurer l'aplomb du pied dans la chaussure.

Gorge du talon

Face du talon, rectiligne ou plus ou moins concave, qui est tournée vers l'avant-pied de la chaussure.

Pavé

Face du talon orientée vers le sol et en contact avec le bonbout.

Emboîtement

Partie du dessus du talon, en forme de cuvette et dans laquelle s'emboîte l'arrière de la chaussure. L'emboîtement se caractérise par une creuse dont la profondeur correspond au profil des épaisseurs de l'emboîtement.

Lisse

Face latérale qui constitue le pourtour de la semelle, tranche ou profil latéral.

Différents profils de lisse peuvent être réalisés au moyen de l'outil rotatif appelé « fraise » (lisse filets, lisse ronde, plate ...)

Bonbout

Feuille de cuir, d'élastomère ou de tout autre matériau, placé sous le talon pour servir de couche d'usure au contact avec le sol.

Montants




Partie débordante de la gorge d'un talon, sur une queue de semelle Louis XV, qui doit être arasée après affichage de cette même semelle sur son talon (montant perdu ou montant visible).

Queue de semelle

Partie arrière de la semelle, refendue dans la fabrication **Louis XV**, dont le dessus vient s'appliquer sur la gorge du talon.

Sans-lisse

Portion de la lisse située en cambrure dont l'épaisseur apparente est réduite par rapport à celle de la lisse proprement dite



7 Les types de talon

La diversité des talons est importante et jouent un rôle prépondérant dans l'esthétique du produit.

Il existe différentes terminologies pour les désigner. Les principales sont :

- La hauteur,
- Les lignes (profil, courbure),
- Le type de fabrication (enrobée, Louis XV, Bottier).

La désignation d'un talon sera souvent composée de différents critères (technique et esthétique). Par exemple : talon aiguille de type Louis XV de 9 cm. Le premier terme désigne l'aspect du talon ; le deuxième décrit le type de fabrication (semelle avec queue de semelle) ; le troisième désigne sa hauteur.

7.1 En fonction de la hauteur

<p>Talon Haut</p> 	<p><i>Terme générique, désignant tous les talons dont les bords inférieur et supérieur ne sont pas parallèles, et présentant entre eux un angle dit : angle de pente d'emboîtage</i></p>	
<p>Talon Plat</p> 		
<p>Talon chiquet</p> 		

7.2 En fonction de leur forme

<p>Talon aiguille</p> 	<p>Talon haut, très souvent de type Louis XV, effilé vers le bas, terminé par un bonbout de surface très réduite.</p>	
<p>Talon droit</p> 	<p>Type de talon cubain, dont le pourtour est rectiligne</p>	
<p>Talon quilleou cubain</p> 	<p>Talon haut, enveloppé ou en cuir, abattu et dont le profil est rectiligne, ou presque rectiligne, sur tout son pourtour.</p>	
<p>Talon bobine</p> 	<p>Talon haut, creusé sur tout son pourtour à mi-hauteur et évasé vers le bas.</p>	
<p>Talon compensé</p> 	<p>Talon qui se prolonge vers l'avant pour se raccorder sans interruption à l'appui de la semelle.</p>	
<p>Talon semi compensé</p>	<p>Talon qui se prolonge vers l'avant et se raccorde avec l'appui de la semelle en marquant une faible solution de continuité.</p>	



7.3 En fonction du type de fabrication

Talon Louis XV



Talon haut, très abattu, de profil concave, dont la gorge est recouverte par un prolongement de la semelle, obtenu par refente, appelée : queue de semelle.



Talon Bottier



Talon haut, en cuir ou dont le revêtement offre l'aspect de tranches de cuir superposées.




Talon enrobé

Talon recouvert d'une « enveloppe talon » fixée sur le talon par collage ou autre procédé



Chaussure : Quentin Barralon Lycée du Dauphiné



Remerciement à Jean Claude Jauzy pour l'usage de ses dessins.