

Étape 1 – Déterminer les caractéristiques dimensionnelles des tiroirs METABOX

Sortie partielle - charge 25 kg							
Type	Bloc tiroir avec tube			Tiroir			
Modèle	B	C	D	H	K	M	N
Hauteur côté tiroir				150 mm	118 mm	86 mm	54 mm
Hauteur d'encombrement minimal dans le meuble	175 mm		239 mm	174 mm	142 mm	110 mm	78 mm

Étape 2 – Déterminer les modèles de tiroirs à monter dans le caisson bas de cuisine

Compléter le tableau suivant et déterminer les modèles de tiroir :

	ht_fac	J	R	pos_bas	h_enc	Modèle de tiroir ou bloc de tiroir (*)
			17 mm			
Tiroir haut	150 mm			529 mm	133 mm	M
		3 mm				
Tiroir milieu	270 mm			256 mm	270 mm	D
		3 mm				
Tiroir bas	270 mm			5 mm (**)	248 mm	D
			17 mm			

Étape 3 – Déterminer le positionnement des tiroirs par rapport aux faces du caisson

	Modèle de tiroir ou bloc de tiroir (voir étape 2)	Pos_Y	Pos_Z_enc	pos_bas (voir étape 2)	Pos_Z_cai
Tiroir haut	M	37 mm	86 mm	529 mm	615 mm
Tiroir milieu	D	37 mm	86 mm	256 mm	342 mm
Tiroir bas	D	37 mm	86 mm	5 mm	91 mm

Étape 4 – Déterminer la profondeur de tiroir à insérer

Profondeur du corps de meuble	Pf : profondeur tiroir
565 mm	550 mm